

Установка сиденья на банку, крепление штормового кармана и установка ножек для использования банки на берегу.

Для установки сиденья на банку сложите спинку так, чтобы ее верхний край совпадал с закруглениями основания. Смотрите рисунок. Положите верхние направляющие на банку. Задвиньте основание до упора так, чтобы его нижняя часть ушла под банку.

Поднимите спинку до вертикального состояния. Обратите внимание, чтобы вертикальные боковины спинки кресла уперлись в полукруглые края петель основания. Под собственным весом спинка остается в таком положении. Если вы сядете и облокотитесь на спинку, она прочно зафиксирует сиденье на банке. Не прижатая спинка может находиться в наклонном положении примерно как на рисунке - это ее нормальное положение. Если вы захотите сложить спинку - полностью опускайте ее с одновременным подтягиванием на себя. Установите сверху мягкую накладку на банку и закрепите ее крепления.

Штормовой карман

Для крепления штормового кармана в верхней части спинки есть специальные петли из строп, и в центре установлена фиксирующая лента "липучка". На боковых сторонах кармана есть стропы, которые нужно продеть сквозь петли в спинке и зафиксировать кольцами, как показано на рисунке. Нижняя часть кармана крепится к спинке лентами-липучками.

Для использования лодочных банок в качестве мягкой скамейки со спинками на берегу снимите ее с лодки и в освободившиеся крепления ликтрос-ликпаз вставьте, как показано на рисунке, разъединённые части ножек. Установите скамейку на ровную поверхность так, чтобы выступающая сторона ножек была расположена со стороны спины сидящего человека. Установите, как указано выше, сиденья, немного отклонив ножки в стороны в момент установки оснований сиденья. Установите накладку на банку.